

## Quickguide opstart Slim 100 & 200

### Step 1:

1. Tag topdæksel af anlæg. Klik det hvide stik bagerst ud og hiv fat i åbningen på bagsiden for at hive topdæksel af.
2. Spænd ionbytter og styrehoved. Læg din ene hånd på flasken og spænd med den anden hånd det sorte styrehoved så de er helt i spænd.
3. Drej på den lille blandeskruer. Den sidder på venstre side ved styrehovedet når du kigger med fronten til anlæg. Den skal sidde helt i spænd og drejes ud ca. en kvart omgang.
4. Klik topdækslet på og klik det hvide stik i igen.

### Step 2:

1. Åben for by-pass så vandet kører igennem anlæg. Der er 2 måder det kan gøres på:
  - Hvis der sidder by-pass bag på anlæg med rødt håndtag, skal den drejes så den lille røde pil peger på service.
  - Hvis der er lavet en kuglehane by-pass skal 1 og 3 åbnes og 2 lukkes.
2. Luft ud for den nærmeste vandhane så vandet skummer og smider farve ud indtil vandet er klart igen.
3. Hæld salt og ca. 4 liter vand i saltkarret

### Step 3:

1. Sæt strøm til anlæg
2. Tryk én gang på tandhjul så den blinker og hold den derefter nede i ca. 3 sek.
3. Start med at ændre sproget til dansk. Tryk med pil ned til "language" (side 2) og tryk på pil til højre og vælg Dansk
4. Gå tilbage ved at trykke én gang på tandhjul
5. Klik med pil op til første indstilling på side 1 og vælg "tid og ugedag" indstil til aktuel klokkeslæt
6. Vælg **Regenereringstype** og indstil til "meter straks" (på side 2)
7. Vælg **Enhed til volumen** og indstil til "metriske liter"
8. Vælg **Volume før regen.** og indstil til 001500 liter eller ud fra kapacitet tabel i manualen
9. Vælg **Dage før regen.** og indstil til 4 dage
10. Vælg **Regen. tidspunkt** og indstil til 02.00 eller ønsket tidspunkt
11. Vælg **Cyklustrinstider** og indstil:
  - **Back wash:** (SS100= 3 min) (SS200 = 6 min)
  - **Inhalere saltvand:** (SS100= 30 min) (SS200= 40 min)
  - **Hurtig Rens:** (SS100= 4min) (SS200= 6min)
  - **Vandpåfyldning:** (SS100= 3min) (SS200= 6min)
12. Vælg **lav salt alarm.** Tryk på piltast ned 3 gange til der står "tilføj salt) og tryk én gang på pil til højre. Skriv hvor mange kg. du hælder på og kvitter på pil til højre.
13. Hold tandhjulet nede i ca. 3 sek. så du kommer ud på forsiden.
14. Start manuel regeneration. Tryk én gang på pil til højre så den blinker og hold derefter nede i ca. 3 sek. og anlægget er i drift efter endt regeneration.
15. Husk at produktregistrere anlægget på QR koden på saltdækslet.